



Vor Montage einer KONE Rolltreppe oder eines Rollsteigs beachten Sie bitte folgende sechs Grundvoraussetzungen, um Verzögerungen zu vermeiden und einen reibungslosen Einbau zu ermöglichen.

Vor Lieferung und Rohmontage:

1. Die Schacht- und Grubenkonstruktion, insbesondere Auflagerwinkel, Befestigungspunkte, Baulängen, Grubenmaße, Taschentiefe und Förderhöhe, stimmen mit der genehmigten KONE Einbauzeichnung überein.
2. Sicherheitsabsperungen sind um die Schachtöffnungen herum angebracht.
3. Vereinbarte Abladeflächen und Transportwege zur Baustelle mit entsprechender Gewichtskapazität stehen zur Verfügung.
4. Die Rolltreppenanlage ist während der gesamten Bauphase des Projekts vor Schaden durch andere Gewerke zu schützen.

Vor der Endmontage:

5. Die Arbeits- und Lagerbereiche sind sauber, trocken und witterungsgeschützt.
6. Für Montage, Inbetriebnahme sowie Probelauf steht Dauerdrehstrom zur Verfügung.



KONE ROLLTREPPEN UND ROLLSTEIGE

Montage- voraussetzungen

Weitere Informationen unter www.kone.de